

Informacje dla użytkownika – Zabawka drewniana (folk)

Przeznaczenie: zabawka drewniana przeznaczona do bezpiecznej zabawy w warunkach domowych. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością ani do używania w wodzie. Stosować zgodnie z przeznaczeniem i pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczne użytkowanie

Małe elementy: ryzyko zadławienia w przypadku oderwania drobnych części.

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy, jeśli produkt zawiera elementy o małych wymiarach.

Powierzchnie drewniane: drewno może ulec pęknięciu przy silnym nacisku lub upadku; powstałe drzazgi mogą spowodować skaleczenie.

Farby i lakiery: stosować tylko w stanie nienaruszonym; odpryski i uszkodzenia powłoki mogą prowadzić do kontaktu z surowym drewnem lub podrażnienia skóry.

Użytkowanie w ustach: zabawka nie jest przeznaczona do gryzienia ani żucia.

Wzory folkowe: farby dekoracyjne mogą ulec starciu przy intensywnym użytkowaniu; nie narażać na działanie środków chemicznych.

Ciepło i wilgoć: drewno jest materiałem łatwopalnym, nie zbliżać do źródeł ognia i wysokiej temperatury. Nadmierna wilgoć może powodować pęcznienie, deformacje oraz osłabienie połączeń.

Sposób użycia

1. Upewnij się, że zabawka nie ma widocznych pęknięć, odłamanych części ani wystających drzazg.
2. Użytkować zgodnie z funkcją zabawki; nie poddawać nadmiernym obciążeniom.
3. W przypadku zabawek ruchomych sprawdzić płynność działania elementów bez używania nadmiernej siły.
4. Nie stosować na nierównych, mokrych lub zabrudzonych powierzchniach, jeśli wpływa to na stabilność zabawki.

Pielęgnacja i trwałość

Czyścić na sucho lub lekko wilgotną ściereczką. Nie moczyć, nie zanurzać w wodzie, nie stosować detergentów ani rozpuszczalników.

Unikać długotrwałego nasłonecznienia, które może prowadzić do blaknięcia wzoru i pęknięcia drewna.

W przypadku pojawienia się drzazg lub uszkodzeń zaprzestać użytkowania.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Unikać kontaktu z wilgocią i źródłami ciepła.

Zabezpieczyć przed upadkami z wysokości, które mogą spowodować pęknięcia.

Nie obciążać zabawki ciężkimi przedmiotami, aby uniknąć deformacji.

Środowisko

Drewno i papierowe elementy opakowania segregować w pojemnikach do odpadów papierowych.

Elementy z tworzyw sztucznych i drobne akcesoria (np. tasiemki, folie) segregować zgodnie z zasadami gminy.

Produkt można zutylizować jako odpad zmieszany, jeśli jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający recykling.