

## Informacje dla użytkownika – Ozdobna deska drewniana (ogólne)

**Przeznaczenie:** dekoracja do użytku **wewnątrz pomieszczeń** (zawieszka/stojąca/podkład dekoracyjny).

*Uwaga:* jeżeli deska **nie jest oznaczona** jako „do kontaktu z żywnością” – **nie używaj do serwowania potraw.**

### Bezpieczne użytkowanie

- **Ogień i ciepło:** drewno jest **łatwopalne** – trzymaj z dala od świec, kuchenki, kominka i żarówek grzewczych.
- **Wilgoć:** nadmierna wilgoć powoduje **pęcznienie/paczenie**; nie zostawiaj w łazience lub przy zlewie.
- **Montaż/zawieszenie:** wieszaj na **stabilnym** haczyku/kołku; taśmy montażowe mogą **zrywać farbę** – test w niewidocznym miejscu.
- **Dzieci/zwierzęta:** to **nie zabawka**; małe elementy (sznurek, oczka) to ryzyko zadławienia.
- **Krawędzie/zadziory:** w razie pęknięcia/odprysku **przerwij używanie** (ostre krawędzie).

### Czyszczenie i pielęgnacja

- Czyść **na sucho** (pędzelek/miękka ściereczka).
- **Nie** używaj wody, środków ściernych ani rozpuszczalników (mogą uszkodzić nadruk/lakier).
- Jeśli powierzchnia jest **surowa** (bez lakieru) i lekko się strzępi, można **delikatnie zmatowić** bardzo drobnym papierem ściernym i odpylić.

### Przechowywanie

- Przechowuj **suche i chłodne**, z dala od słońca (UV = **blaknięcie**).
- Nie dociskaj ciężkimi przedmiotami; unikaj gwałtownych zmian temperatury.

### (Opcjonalnie) Jeśli deska jest oznaczona jako „kontakt z żywnością”

- Używaj do **suchych** produktów (pieczywo, przekąski) lub po **zaolejowaniu** olejem **spożywczym** (np. z nasion lnu/mineralnym do desek).
- **Mycie:** wyłącznie **ręczne** – wilgotna ściereczka + łagodny detergent; **nie namaczać, nie zmywarka**.
- **Dezynfekcja łagodna:** przetarcie roztworem wody z octem, potem osuszenie.
- **Pielęgnacja:** co jakiś czas **olejować**, wycierać do sucha.
- **Kwas/kolor:** burak/kurkuma/czerwone wino mogą **trwale barwić**; cytryna/ocet mogą wybielać – testuj punktowo.

### Środowisko i utylizacja

- **Używaj długo; naprawiaj** (wymiana sznurka, lekkie szlifowanie).
- Drewno/lite elementy – lokalnie **PSZOK** lub frakcja „drewno” (jeśli dostępna); elementy metalowe oddziel do **metale i tworzywa**.
- Opakowanie: karton → **papier**, folia/wypełnienia → **tworzywa**.