

## Informacje dla użytkownika – Wkład do koszyka rowerowego (ogólne)

**Przeznaczenie:** wyściółka/dekor koszyka rowerowego, poprawa estetyki i ochrona drobiazgów przed porysowaniem. *Nie jest elementem nośnym ani pasem zabezpieczającym ładunek.*

### Bezpieczne użytkowanie

- **Mocowanie:** przymocuj **wszystkie troczki/ściągacze** do koszyka tak, by materiał **nie zwisał** poza obręcz i **nie mógł wkręcić się w koło/szprychy**.
- **Widoczność/światła:** wkład **nie może zasłaniać** oświetlenia, odblasków ani elementów sterowania (linki hamulcowe, manetki, dzwonek).
- **Obciążenie:** wkład **nie zwiększa** dopuszczalnej ładowności koszyka/uchwyty — przestrzegaj limitów producenta koszyka.
- **Pogoda:** mokry materiał może kapać/zmniejszać widoczność i zwiększać masę; w deszczu używaj **pokrowca przeciwdeszczowego** lub wyjmij wkład.
- **Dzieci/zwierzęta:** produkt **nie służy do przewożenia** dzieci ani zwierząt.
- **Zaczepianie:** unikaj przewożenia ostrych/wyjątkowo ciężkich przedmiotów bez dodatkowego zabezpieczenia — mogą **przeciąć** tkaninę.

### Montaż i dopasowanie

- Dobierz rozmiar do koszyka (przedni/tylny). Przed jazdą sprawdź, czy **nic nie zahacza** o koło, mostek, hamulce i widelec.
- Wkłady z usztywnieniem dna: włóż **uszytą płytkę** po rozprostowaniu; nie wymuszaj na siłę w zbyt małym koszu.
- Wkłady ze ściągaczem: dociągnij i **zabezpiecz końcówki** (schowaj do środka lub zwiąż krótko).

### Pielęgnacja (gdy brak metki – przyjmij domyślnie)

- **Pranie:** 30–40 °C, delikatne, na lewej stronie; z podobnymi kolorami; **bez chloru**.
- **Usztywnienia/dno:** jeśli wyjmowane — **wyjmij przed praniem**; czyść oddzielnie wilgotną ściereczką.
- **Suszenie:** na powietrzu, uformować krawędzie; **nie suszyć na grzejniku** i w pełnym słońcu (ryzyko odbarwień/kurczu).
- **Prasowanie:** niska–średnia temp. (●/●●) od lewej; nadruki/lamówki prasować przez ściereczkę.
- **Impregnacja:** można odświeżyć hydrofobowość sprayem do tkanin (po teście na niewidocznym miejscu).

### Użytkowanie

- Przy bardzo drobnych rzeczach używaj **dodatkowej saszetki/zamykanej torebki** (wkład zwykle nie jest szczelny).
- Po jeździe w deszczu **wyjmij i wysusz** wkład, by uniknąć zapachu i pleśni.
- Regularnie kontroluj **szwy i troczki**; w razie przetarć — **napraw** lub wymień.

### Przechowywanie

- Przechowuj **suche i czyste**, z dala od słońca (UV = **blaknięcie**).
- Składaj **luźno**; nie dociskaj usztywnień ostrymi przedmiotami.

### Środowisko i utylizacja

- **Używaj długo; naprawiaj** (podszycie, doszycie troczków).
- Czyste tekstylia → **re-use/zbiórki**; elementy plastikowe/usztywnienia oddziel i segreguj zgodnie z zasadami gminy.
- Opakowanie: karton → **papier**, folia → **tworzywa**.